



Se bild som visar montering av fästet och inflyttning av tipskyddet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	280008	2	Distans
2	BR1100-03	1	Distans
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
5	280004	1	Fäste
6	MEMM616IX	2	Skruv M6 x 16
7	300006	1	Gummi
8	300005	1	Pinn hållare
9	XSM8LM	1	Låsmutter M8
10	XA4-W4313-G0	1	Navhylsa
11	280007	1	Distans
12	XSM16M	1	Mutter M16
13	80745	1	Distans profil
14	80745-1	1	Rör
15	XSM6X45/XSM6X65	2	Skruv M6 x 45/65

5. Montera nu den rygghängda batteriväskan.