





### 3. Montera nu fästet i hjulbalks ram.

Se bild som visar montering av fästet på höger sida.  
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nr:	Antal	Beskrivning
1	290001	1	Fäste
2	290002	1	Distans
3	XA4-W4313-G0	1	Navhylsa
4	100 400 005	1	Distans
5	XSM16FJ	1	Fjäder bricka M16
6	XSM16M	1	Mutter M16
7	100 400 009	2	Distans
8	100 400 008	2	Distans
9	100 400 003	1	Distans
10	XSM8BR	1	Plan Bricka 8,4
11	XSM8X40	1	Skruv M8x40
12	XSM8LM	1	Låsmutter M8
13	405239	1	Nordlock bricka